

# PVIEW 50 – 面向PanelView Plus与VersaView CE的 PROFIBUS & Modbus Plus板卡



## 面向PanelView Plus与 VersaView CE的成熟技术

- 接口针对PanelView Plus与VersaView CE，并且获得认证
- 支持PROFIBUS主站及从站模块
- 使用SyCon进行配置
- 获得UL Class I Div. 2认证
- 可提供Modbus Plus点对点通讯选项



### PROFIBUS模块

模块支持I/O控制，可以使 PanelView和 PanelView Plus 等人机界面产品集成DPV0功能。

### Modbus Plus模块

该模块支持与其它Modbus Plus站点进行读和写操作。

板卡预装在Logic通讯模块中，并包含所有必需的硬件，作为整体安装在PanelView或VersaView的背面。

两种模块都获得了完全的认证，能很好地支持PanelView Plus和 VersaView CE 系列产品。

Hilscher公司是“Rockwell Automation Encompass Program”的积极成员。通过结合Rockwell自动化技术，已经研制出获得授权的PVIEW 50 PROFIBUS和Modbus Plus板卡。



# PVIEW 50 – 技术信息

## 联系我们：

陈秋苑（销售工程师）  
广州虹科电子科技有限公司  
广州市五山华南理工大学  
国家科技园2号楼  
504-505（510640）

电话：

020-38744538  
020-38743032  
020-38744528  
020-38743030

手机：13434369840

cqy@hkaco.com  
http://www.hkaco.com

## 订购信息

**PanelView**的接口有以下种类：

PVIEW 50-PB	PROFIBUS-DP Master
PVIEW 50-DPS	PROFIBUS-DP Slave
PVIEW 50-MBP	Modbus Plus

Hilscher板卡预装在Logic通讯模块的壳体中，并包含所有必需的硬件，作为整体安装在PanelView或VersaView的背面。

PVIEW 50进一步的使用说明与PROFIBUS板卡安装指导，Kepware OPC Server和RSView Studio软件一起提供。使用说明也可以通过

[www.hilscher.com](http://www.hilscher.com)获得。

## 其它Encompass产品

Encompass项目中的其它Hilscher产品有：

FlexLogix PROFIBUS Master/Slave

CompactLogix PROFIBUS Master/Slave

MicroLogix PROFIBUS Master/Slave

SoftLogix接口板卡，包括PROFIBUS, InterBus,

CANopen, AS-Interface (CIF 50系列板卡)。

## 产品总览

PVIEW	现场总线
PVIEW 50-PB	PROFIBUS-DP Master
PVIEW 50-DPS	PROFIBUS-DP Slave
PVIEW 50-MBP	Modbus Plus

## 技术数据

### PVIEW 50-PB PROFIBUS-DP Master/Scanner

最多125 Slaves

输入数据: 408 Byte\*

输出数据: 480 Byte\*

### PVIEW 50-DPS PROFIBUS-DP Slave/Adapter

输入数据: 244 Byte\*

输出数据: 244 Byte\*

### PVIEW 50-MBP Modbus Plus

命令: 功能代码 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16

点对点连接 Client模式

### 运行温度

PVIEW 50-PB / DPS 0...+55°C

PVIEW 50-MBP 0...+55°C

### 认证

噪声辐射 EN 55011 CL.A

抗噪 EN 61131-2

UL CLASS I DIV.2 类别 A, B, C, D

危险区域

\* 取决于控制器的类型

PROFIBUS和Modbus Plus的Logic通讯模块以及SyCon软件的技术支持与保修由HILSCHER公司提供。KEPware OPC Server, 驱动以及PanelView和PanelView Plus的技术支持与保修由Rockwell自动化公司提供。